

通過警報スイッチ 取扱説明書

型式: PA-1 E/PA-2 E型

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 型番、付属品をお確かめの上、取扱説明書の内容に従い正しくご使用ください。

安全上の注意

この取掘別書では、機器を安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを表示しています。



取扱を誤った場合に、使用者が死亡または負傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合その危険を避けるための注意事項です。



取扱を誤った場合に使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合の注意事項です。

東和制電工業株式会社

本社営業TEL.06-6340-5522FAX.06-6340-5519東 京TEL.03-5484-2171FAX.03-5484-2175名古屋TEL.052-937-5817FAX.052-937-5836

大阪工場 TEL.06-6340-2831 FAX.06-6349-6551

URL http://www.towa-seiden.co.jp

管理No.JPA1002-12011.02.072012.04.18改訂

通過警報スイッチ(耐圧防爆構造)取扱説明書

【1】使用場所及び目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
【2】動作概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
【3】パドル(羽根)の取付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
【4】型式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
【5】仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【6】配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【6】一1.端子箱の取付け、取外し・・・・・・・・・・・・・・・・	
【6】一2.出力(端子配列)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【6】-3.外部導線の端子箱への引込方法・・・・・・・・・・・・・・・	
【7】構造図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【7】-1. 保護管部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
【7】-2.本体部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6



本機器は防爆構造機器であり、本機器を使用するために必要である作業 (カバーを外す、電気配線を行うなど)は、取扱説明書の指示に従って、 行ってください。



お客様が防爆検定に関わる構造上の部分の修理または改造を行うことは、 本機器の防爆性能が損なわれる可能性があります。

非常に危険ですので、弊社にご返却の上、修理・点検をご依頼下さい。


1. 使用場所及び目的

本器は、可燃性ガス又は引火性蒸気が存在するおそれのある場所に於いて、コンベア、ダクト、シュート内の材料の有無を検知する製品です。定位置に置かれたパドルに材料があたることにより、製品の接点出力が切替わります。この出力信号を、各種搬送機の自動運転の制御に利用するものです。


2. 動作概要

本製品は、検出物が羽根を押す事によって信号が切替わるスイッチです。

- ①通常羽根は、自重で待機位置にあります。
- ②検出物が羽根を押し上げていき、動作角度以上になると信号がきりかわります。検出物が羽根を押している限り、この状態を維持します。
- ③検出物がなくなると、信号が元に戻ります。パドルは自身の自重により、真下方向で停止しています。




出力は下図のように切替わります。製品には、時計方向動作型と反時計方向動作型があります。




3. パドル (羽根) の取付

- ①羽根の向きに注意して軸に羽根を差し込んで下さい。主軸が約3mm出るようにして下さい。
- ②軸の切り溝と羽根ボスの溝を合わせます。
- ③六角穴付きボルト (M5) をしっかりと締め付けて固定してください。



4. 型式



5. 仕様

型式		PA-1E	P A - 2 E	
取付方法		フランジ J I S 5 K 6 5 A 相当		
出力		10 接点出力	納入仕様による	
定格	通常	AC250V10A抵抗負荷 DC250V0	. 3 A抵抗負荷 DC125V0. 6 A抵抗負荷	
	Zタイプ	AC250V0. 1A抵抗負荷 DC30V0. 1A抵抗負荷		
動作角度(標準)		約20°		
応差		約5°		
材質		本体ケース・フランジ アル	レミ鋳物	
		主軸・羽根・保護管 SL	JS304	
		シール NE	BR·PTFE	
使用周囲温度		-10~40°C		
塗装色		マンセル7. 5 B G 4 / 1. 5		
防爆構造の種類		耐圧防爆構造(d 2 G 4)		

その他の仕様につきましては、別途お問合せ下さい。

6. 配線



端子箱の結線、外部導線の端子箱への引き込み、アース等については、(独) 産業安全研究所の技術 指針(工場電気設備防爆指針 等)に基づき設備して下さい。


端子接続には必ずM4のねじに適合する、絶縁スリーブ付圧着端子を使用して下さい。(耐圧防爆構造認可規定による。)

端子ボックス内で、渡り配線を行わないで下さい。絶縁性能が維持できなくなる可能性があります。

6-1. 端子箱の取付け、取外し

六角レンチ御使用の上、下図の8箇所の六角穴付きボルトをはずして下さい。フタが取外せるようになりますので、内面部分(接合面)を傷つけぬ様に取り外して下さい。


結線後はボルトをしっかりと締付けて下さい。



6-2. 出力(端子配列)


(1) PA-1Eの場合(非検出時)

Eは内部接地端子になります。外部接地端子は端子箱側面にあります。



(2) PA-2Eの場合(非検出時)

回路は、3通りありますので、ご指定になった回路を元に、ご確認下さい。 Eは内部接地端子になります。外部接地端子は端子箱側面にあります。




6-3. 外部導線の端子箱への引込方法

外部導線を端子箱に引き込む際には、下記の2点のどちらかの方式で行ってください。

a. 電線管耐圧ねじ結合式引込方式


導線引込口(G1/2)に電線管及びシーリングフィッチングをねじ込み外部導線を引き込む方法です。外部導線には 絶縁電線を使用します。ねじの有効部分で5山以上結合させた上、ロックナットを使用して出来るだけ強く締付け、 固定して下さい。



b. 耐圧パッキン式 (別途注文品)


ケーブル(※)を通し、グランドをねじ込んでいくとケーブルが前後しなくなるところがあります。このケーブルが移動しなくなるところから 1.5~2mm締め込みます。 (1~1.5回転程度) グランドを締めこんだ後緩み止めのセットスクリュウを締付けてください。

※使用するケーブルは、仕上り外形が ϕ 10~12mmの物で可燃性ガスが流入しにくいようにケーブル内部の隙間がなく、ケーブル表面が平滑で凹凸がなく断面が円筒の物を使用してください。



7. 構造図

7-1. 保護管部分



(3) 端子箱断面図 Ø M4×8 ばれ座金平座金付 M4×8 ばれ座金付 M4×8 ばね座金付 M4×15 ばね座金付 M6×25 M4×12 ばね座金付 計 M3×30 ばね座金付 (2)(3) Ø 呼び6 S105 SCM435 BS SWCH SUSXM7 SUSX04 BS 本体ケース断面図(A-A) 数量 (E)
 外部接地端子

 端子ピス

 絶縁スリーブ付圧着端子

 取付板取付ビス

 マイクロスイッチ取付ビス
端子台 端子会員 ケーブルグランド マイクロスイッチ 木体ケース 六角六付きボルト 開子台関付にス 端子台関付にス 名称 ばね座金 28 外形約10mm J-111891J 外形 417.7 内径 412mm 板厚1mm | 600022 | 0字び10 軸用 | 1字び10 軸用 | 1を 10 大用 八田 0.75sg 5芯 記事 M6× 25 M4× 4 呼び 26 SUSXM7 SUSXM7 SCM435 (3604 P F C3604 C3604 NBR \$65C \$0.72 \$65C \$0.72 \$65C \$65C \$0.53 ۷ ⋖ 数量 グランド用座金 パッキン ビニルキャブタイヤコード (4666- | | | | | | | | | | | マイクロスイッチ取付板 ばね<u>座金</u> 六角穴付きボルト 六角穴付き止めねじ カム 名 本 ベアリング (型止め輪 (型止め輪) 主軸 **₹** (型止め輪 グルンド 바 9/2

7-2. 本体部分